


Hang

คู่มือการติดตั้งก๊อกลสม่อ่งล่างหน้าแบบเซรามิคควาล์ว

รายชื่อชิ้นส่วนต่างๆของก๊อกลผสมอ่างล้างหน้าแบบเซรามิกวาด




1. ชุดแป๊ป
2. ยางซีล
3. ปากกรอง
4. มือหมุน
5. ฐานครอบ
6. ยางรองฐาน
7. ชุดเซรามิกควาล์ว
8. ตัวก๊อ
9. น็อต
10. ฐานรอง
11. ยางรองฐาน
12. ยางรองก๊อ
13. แผ่นรองล้อ
14. แกนล้อ
15. น็อตล้อ
16. สายถัก

BF117-1M

ปริมาตรน้ำสูงสุดไม่เกิน 6 ลิตร/นาที่/1 บาร์

ภาพแสดงการติดตั้งใช้งานก็อกผสมอ่างล้างหน้าแบบเซรามิคควาล์ว



Hang

ISO 9001
CERTIFIED

* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อมูลในเอกสารฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ในกรณีสินค้าขาดตลาด หรือหมด รวมถึงข้อผิดพลาดจากการพิมพ์

1

Hang


คู่มือการติดตั้งก๊อกลสม่อ่งล่างหน้าแบบเซรามิคควาล์ว

การตรวจสอบก่อนการติดตั้ง

1. ตรวจสอบสภาพ และความถูกต้องของอุปกรณ์ประกอบสุขภัณฑ์ก่อนทำการติดตั้ง
2. ทำการล้างเศษผง ทราhy และสิ่งสกปรกที่ค้างภายในท่อน้ำประปา ด้วยการเปิดน้ำประปาไปเลี้ยงสกปรกต่างๆในท่อน้ำประปาจนสะอาด ก่อนทำการติดตั้ง

การติดตั้ง

1. ประกอบก๊อกเข้ากับอ่างล้างหน้าโดยให้ตัวก๊อกอยู่ในแนวตรง ขันนัตล็อกยึดกับอ่างให้แน่น
2. ต่อสายน้ำเข้าขนาด 4 หุน เข้ากับขาก๊อกและควรติดตั้ง **STOP VALVE** ที่ผนังให้อย่างเพื่อความสะดวกในการบำรุงรักษาและใช้งาน
3. หลังการติดตั้ง ควรทดสอบการใช้งานโดย เปิด-ปิด ครอบยว้ตามข้อต่อต่างๆ



การดูแลและรักษาอุปกรณ์

1. ห้ามใช้น้ำยาล้างห้องน้ำที่มีส่วนผสมของกรดไฮโดรคลอริกในการทำความสะอาดอุปกรณ์ประกอบสุขภัณฑ์
2. ห้ามใช้แปรงขนแข็ง ผอยขัดหรือผงซักฟอก ในการทำความสะอาด เพราะจะทำให้เกิดรอยขีดข่วน ควรใช้ผ้าหรือฟองน้ำนุ่มๆ เช็ดทำความสะอาด
3. ควรใช้น้ำยาหรือครีมขัดผิวโครเมียมโดยเฉพาะ
4. การถอด-ใส่อุปกรณ์ต่างๆควรใช้ผ้าห่อรองประแจหรือคีมลือดเพื่อป้องกันรอยจากการขัน

ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับสุขภัณฑ์

ปัญหา	สาเหตุ	วิธีแก้ไข
ปิดน้ำไม่อยู่	ชุดเปิด-ปิดน้ำชำรุด	ถอดชุดหัวก๊อก (4-6) ออก และเปลี่ยนชุดเปิด-ปิดน้ำ (7)
น้ำไหลไม่เรียบ	ปากกรองน้ำอุดตัน	ถอดปากกรอง (3) ออกทำความสะอาดและประกอบกลับตามเดิม

การติดตั้งก๊อกรักษาคุณภาพสูง ควรติดตั้งโดยช่างผู้ชำนาญงาน ต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ติดต่อแผนกบริการเทคนิค โทร. 0-2338-1229-31 ต่อ 146,147



N.L.SANITARY FITTINGS CO.,LTD.

103 หมู่ 2 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540
TEL. : 0-2338-1229-31, 0-2338-1571, 0-2338-1693 FAX. : 0-2338-1228

Hang

ISO 9001
CERTIFIED

* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อมูลในเอกสารฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ในกรณีสินค้าขาดตลาด หรือหมด รวมถึงข้อผิดพลาดจากการพิมพ์

2