


Hang

คู่มือการติดตั้งก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าก้านโยก




รายชื่อชิ้นส่วนต่างๆของก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าก้านโยก

- | | |
|------------------|------------------|
| 1. แกนโยก | 8. ยางซีล |
| 2. สกรู M5 | 9. ปากกรอง |
| 3. ตัวโยก | 10. ตัวต่อ |
| 4. ฝาครอบ | 11. ฐานรอง |
| 5. แหวนล็อก | 12. ยางรองฐาน |
| 6. ชุด Cartridge | 13. แผ่นรองยาง |
| 7. ตัวก๊อก | 14. แผ่นรองเหล็ก |
| | 15. STUD |
| | 16. NUT STUD |
| | 17. สายถัก |

BF-242 (H)

ภาพแสดงการติดตั้งใช้งานของก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าก้านโยก



Hang

ISO 9001
CERTIFIED

Hang


คู่มือการติดตั้งก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าก้านโยก

การตรวจสอบก่อนการติดตั้ง

1. ตรวจสอบสภาพ และความถูกต้องของอุปกรณ์ ประกอบสุขภัณฑ์ก่อนทำการติดตั้ง
2. ทำการล้างเศษผง ทราย และสิ่งสกปรกที่ค้างภายในท่อน้ำประปา ด้วยการเปิดน้ำประปาไล่สิ่งสกปรกต่างๆในท่อน้ำประปาจนสะอาด ก่อนทำการติดตั้ง

การติดตั้ง

1. ประกอบก๊อกเข้ากับอ่างล้างหน้าโดยให้ตัวก๊อกอยู่ในแนวตรง ชันน๊อตยึดกับอ่างให้แน่น
2. ต่อสายน้ำเข้าขนาด 4 หุน เข้ากับขาก๊อก และควรติดตั้ง STOP VALVE ที่ผนังได้อ่าง เพื่อความสะดวกในการบำรุงรักษาและใช้งาน
3. หลังการติดตั้ง ควรทดสอบการใช้งานโดย เปิด-ปิด ดูรอยรั่วตามข้อต่อต่างๆ



การดูแลและรักษาอุปกรณ์

1. ห้ามใช้น้ำยาล้างห้องน้ำที่มีส่วนผสมของกรด ไฮโดรคลอริกในการทำทำความสะอาดอุปกรณ์ ประกอบสุขภัณฑ์
2. ห้ามใช้แปรงขนแข็ง ฝอยขัดหรือผงซักฟอก ในการทำความสะอาด เพราะจะทำให้เกิดรอยขีดข่วน ควรใช้ผ้าหรือฟองน้ำนุ่มๆ เช็ดทำความสะอาด
3. ควรใช้น้ำยาหรือครีมขัดผิวโครเมียมโดยเฉพาะ
4. การถอด-ใส่อุปกรณ์ต่างๆควรใช้ผ้าห่อรองประแจ หรือคีมล็อกเพื่อป้องกันรอยจากการขัน

ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับสุขภัณฑ์

ปัญหา	สาเหตุ	วิธีแก้ไข
ปิดน้ำไม่อยู่	ชุดเปิด-ปิดน้ำ Cartridge ชำรุด	ถอดชุดหัวก๊อก (1-5) ออก และเปลี่ยนชุดเปิด-ปิดน้ำ (6)
น้ำไหลไม่เรียบ	ปากกรองน้ำอุดตัน	ถอดปากกรอง (9) ออกทำความสะอาดและประกอบกลับตามเดิม
ตัวโยกหลวม	สกรูยึดตัวโยกหลวม	ถอดแกนโยก (1) ออกแล้วขันสกรูยึดตัวโยก (2) ให้แน่นประกอบกลับตามเดิม

การติดตั้งก๊อกน้ำคุณภาพสูง ควรติดตั้งโดยช่างผู้ชำนาญงาน ต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ติดต่อ
แผนกบริการเทคนิค โทร. 0-2338-1229-31 ต่อ 146,147



N.L.SANITARY FITTINGS CO.,LTD.

103 หมู่ 2 อ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง กิ่ง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540
TEL. : 0-2338-1229-31, 0-2338-1571, 0-2338-1693 FAX. 0-2338-1228

Hang

ISO 9001
CERTIFIED