


Hang

คู่มือการติดตั้งก๊อกฝักบัวเซรามิคควาล์ว


รายชื่อชิ้นส่วนต่างๆของก๊อกฝักบัวเซรามิคควาล์ว



1. แกนหมุน
2. สกรู M5
3. หัวก๊อก
4. เซรามิคควาล์ว
5. ตัวก๊อก
6. แป้น
7. ยางแหวน

WF-262

ภาพแสดงการติดตั้งใช้งานของก๊อกฝักบัวเซรามิคควาล์ว



Hang


ISO 9001
CERTIFIED

Hang

คู่มือการติดตั้งก๊อกฝักบัวเซรามิคควาล์ว

การตรวจสอบก่อนการติดตั้ง

1. ตรวจสอบสภาพ และความถูกต้องของอุปกรณ์ ประกอบสุขภัณฑ์ก่อนทำการติดตั้ง
2. ทำการล้างเศษผง ทนทราย และสิ่งสกปรกที่ค้างภายในท่อน้ำประปา ด้วยการเปิดน้ำประปาไล่สิ่งสกปรกต่างๆในท่อน้ำประปาจนสะอาด ก่อนทำการติดตั้ง



Unit : mm.

การติดตั้ง

1. ประกอบเข้ากับก้านแปงตรงตำแหน่งที่เดินท่อไว้
2. หลังการติดตั้ง ควรทดสอบการใช้งานโดย เปิด-ปิดดูรอยรั่วตามข้อต่อต่างๆ

การดูแลและรักษาอุปกรณ์

1. ห้ามใช้น้ำยาล้างห้องน้ำที่มีส่วนผสมของกรดไฮโดรคลอริกในการทำความสะอาดอุปกรณ์ประกอบสุขภัณฑ์
2. ห้ามใช้แปรงขนแข็ง ฝอยขัดหรือผงซักฟอก ในการทำความสะอาด เพราะจะทำให้เกิดรอยขีดข่วน ควรใช้ผ้าหรือฟองน้ำนุ่มๆ เช็ดทำความสะอาด
3. ควรใช้น้ำยาหรือครีมขัดผิวโครเมี่ยมโดยเฉพาะ
4. การถอด-ใส่อุปกรณ์ต่างๆควรใช้ผ้าห่อรองประแจหรือคีมล็อคเพื่อป้องกันรอยจากการขัน

ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับสุขภัณฑ์

ปัญหา	สาเหตุ	วิธีแก้ไข
ปิดน้ำไม่อยู่	ชุดเปิด-ปิดน้ำ เซรามิคควาล์วชำรุด	ถอดชุดหัวก๊อก (1-3) ออก และเปลี่ยนชุดเปิด-ปิดน้ำ (4)
หัวก๊อกหลวม	สกรูยึดหัวก๊อกหลวม	ถอดแกนหมุน (1) ออกแล้วขันสกรูยึดหัวก๊อก (2) ให้แน่นประกอบกลับตามเดิม

การติดตั้งก๊อกน้ำคุณภาพสูง ควรติดตั้งโดยช่างผู้ชำนาญงาน ต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ติดต่อแผนกบริการเทคนิค โทร. 0-2338-1229-31 ต่อ 146,147



N.L.SANITARY FITTINGS CO.,LTD.

103 หมู่ 2 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง กิ่ง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540
TEL. : 0-2338-1229-31, 0-2338-1571, 0-2338-1693 FAX : 0-2338-1228

Hang

ISO 9001
CERTIFIED